

Montage PIXX[®] - Schwalbenabwehr-Netz

Die PIXX[®]-Schwalbenabwehr-Netze werden mit Hilfe einer Rahmenseilkonstruktion am zu schützenden Traufbereich befestigt und mit speziellen Zubehörteilen verspannt.



Schritt 1: An den 3 Eckpunkten jeder Seite des zu vernetzenden Traufbereichs wird ein kräftiger Haken (PIXX[®]-Ösenbolzen PI3434) eingesetzt, dieser trägt das gesamte Gewicht des Netzes!

Schritt 2: Im Abstand von maximal 30 cm werden PIXX[®]-Ringschrauben PI3412 mit Holzgewinde an der Dachverlattung und an der Hauswand mit Hilfe von PIXX[®]-Nylon-Dübeln S6 PI3431 eingedreht und das Rahmenseil (PIXX[®] - Seil 2,0 mm PI3210 / PI3212) durch die Öffnungen der Ringschrauben geführt.

Schritt 3: An den PIXX[®]-Ösenbolzen PI3434 werden PIXX[®]-Spannschlösser PI3407 eingehängt, woran das durch die PIXX[®]-Ringschrauben geführte, mit Hilfe von PIXX[®]-Drahtseilklemmen PI3454 zu Schlaufen fixierte PIXX[®] -Seil 2,0 mm befestigt und auf Zug gebracht wird! Das Rahmenseil ist nun straff gespannt!

Schritt 4: Das PIXX[®]-Schwalbenabwehr-Netz wird nun an jeder Masche mit Hilfe von PIXX[®]-Ringklammern aus Aluminium PI3410 oder PIXX[®]-Ringklammern aus Edelstahl PI3430 mit dem Rahmenseil verbunden und mit einer speziellen PIXX[®]-Ringklammernzange PI3411 verpresst. Nur so kann das Eindringen der Schwalben wirksam verhindert werden! An den PIXX[®]-Ösenbolzen bzw. PIXX[®]-Spannschlössern können Kabelbinder ganz hilfreich sein, um evtl. auftretende Lücken zu schliessen!

Info

Ab einer Trauflänge von 20 m empfehlen wir, weitere PIXX[®]-Ösenbolzen zu setzen, um das Rahmenseil mit weiteren PIXX[®]-Spannschlössern und PIXX[®]-Drahtseilklemmen (siehe Punkt 3) auf die benötigte Spannung zu bringen!

