

## Montage PIXX<sup>®</sup> - Schwalbenabwehr-Netz

Die PIXX<sup>®</sup>-Schwalbenabwehr-Netze werden mit Hilfe einer Rahmenseilkonstruktion am zu schützenden Traufbereich befestigt und mit speziellen Zubehörteilen verspannt.



**Schritt 1:** An den 3 Eckpunkten jeder Seite des zu vernetzenden Traufbereichs wird ein kräftiger Haken (PIXX<sup>®</sup>-Ösenbolzen PI3434) eingesetzt, dieser trägt das gesamte Gewicht des Netzes!

**Schritt 2:** Im Abstand von maximal 30 cm werden PIXX<sup>®</sup>-Ringschrauben PI3412 mit Holzgewinde an der Dachverlattung und an der Hauswand mit Hilfe von PIXX<sup>®</sup>-Nylon-Dübeln S6 PI3431 eingedreht und das Rahmenseil (PIXX<sup>®</sup> - Seil 2,0 mm PI3210 / PI3212) durch die Öffnungen der Ringschrauben geführt.

**Schritt 3:** An den PIXX<sup>®</sup>-Ösenbolzen PI3434 werden PIXX<sup>®</sup>-Spannschlösser PI3407 eingehängt, woran das durch die PIXX<sup>®</sup>-Ringschrauben geführte, mit Hilfe von PIXX<sup>®</sup>-Drahtseilklemmen PI3454 zu Schlaufen fixierte PIXX<sup>®</sup> -Seil 2,0 mm befestigt und auf Zug gebracht wird! Das Rahmenseil ist nun straff gespannt!

**Schritt 4:** Das PIXX<sup>®</sup>-Schwalbenabwehr-Netz wird nun an jeder Masche mit Hilfe von PIXX<sup>®</sup>-Ringklammern aus Aluminium PI3410 oder PIXX<sup>®</sup>-Ringklammern aus Edelstahl PI3430 mit dem Rahmenseil verbunden und mit einer speziellen PIXX<sup>®</sup>-Ringklammernzange PI3411 verpresst. Nur so kann das Eindringen der Schwalben wirksam verhindert werden! An den PIXX<sup>®</sup>-Ösenbolzen bzw. PIXX<sup>®</sup>-Spannschlössern können Kabelbinder ganz hilfreich sein, um evtl. auftretende Lücken zu schliessen!

### Info

Ab einer Trauflänge von 20 m empfehlen wir, weitere PIXX<sup>®</sup>-Ösenbolzen zu setzen, um das Rahmenseil mit weiteren PIXX<sup>®</sup>-Spannschlössern und PIXX<sup>®</sup>-Drahtseilklemmen (siehe Punkt 3) auf die benötigte Spannung zu bringen!

