

Montage PIXX[®]-Trägerelemente für Dachfirst, Dachrinnen, Schneefanggitter, Blitzableiter und Rohre

Schritt 1

Die PIXX[®]-Trägerelemente für Dachfirst, Dachrinnen, Schneefanggitter, Blitzableiter und Rohre werden am Anfang einer jeden Installation bei 0 m und in weiteren Abständen von je 1,0 m befestigt. Die PIXX[®]-Trägerelemente für Dachrinne (runde Form) müssen an der ersten und letzten, sowie an jeder dritten Montagestelle mit 2 Blindnieten an der Rinnenwulst gegen seitliches Abkippen gesichert werden!



Schritt 2

Das PIXX[®]-Seil aus Edelstahl mit \varnothing 0,54 mm wird durch das erste Loch geführt, zu einer Schlaufe geformt, durch die PIXX[®]-Klemmhülse zurückgeführt und mit der PIXX[®]-Klemmhülsenzange möglichst nah am Loch des PIXX[®]-Trägerelements zu einer dauerhaften Verbindung mittels einer Schlaufe verpresst.

Schritt 3

Das PIXX[®]-Seil wird durch das Loch des im Abstand von 1,0 m montierten PIXX[®]-Trägerelement geführt und bei dem erneut in 1,0 m entfernt montierten PIXX[®]-Trägerelement auf eine Gesamtlänge von ca. 2 m mit beispielsweise einem Seidenschneider abgeschnitten.

Schritt 4

In das Loch des PIXX[®]-Trägerelement wird eine PIXX[®]-Feder eingehängt, diese auf Spannung gebracht, das PIXX[®]-Seil zu einer (wie in Schritt 2 beschrieben) Schlaufe geformt und verpresst. Die Schlaufe hängt in der auf Zug gebrachten Feder, das Seil ist nun straff gespannt! Danach ist die Öffnung der PIXX[®]-Feder am PIXX[®]-Trägerelement etwas zu verpressen, damit die Feder sich nicht lösen kann!

Schritt 5

Dieser Vorgang ist nun auf die gesamte Länge und Tiefe der Seilspann-Montage zu wiederholen, d.h. die Einzellängen der Seile sind maximal 2 m lang und jeweils mit einer Feder gespannt!

Schritt 6

Zu beachten ist, dass die Federn im Wechsel gesetzt werden (siehe Abbildungen der jeweiligen Trägerelemente), da sonst die Tauben über die Federn hinweg laufen könnten!

